



Anslutning till skorsten:
Korrugerade fibercementskivor på läkt vid anslutning skorsten.

- 01 Inklädning i Alu eller zink
- 02 Anslutningsplåt i zink
- 03 Bärläkt fästs i skorsten.
- 04 Vattentålig takplywood.
- 05 I-fix systemtakskruv till trä 6,0x110 mm. m. rostfri stålskiva och EPDM-tättningsband.
- 06 asfaltsimpregnerad profilerad plasttätning
- 07 Elastisk fog.

Alla ritningar är endast en vägledning och skall godkännas av egen konstruktör

lodrätt snitt - anslutning till skorsten

ivarcem
Balgplåtar i fibercement

Etex Nordic A/S
Hästvägen 4, SV-212 35 Malmö
T +46 040 49 02 5
E info@etexnordic.com
www.etexnordic.com

DATO: 27-04-2013

MÅL: 1:5

SIGN: mh

(47).5.206